




**Juste
Richtig**

**Mode d'emploi
Gebrauchsanweisung**


**Faux
Falsch**



Eviter la panique.
Attaquer le feu dans le sens du vent.
Verhüten Sie die Panik.
Greifen Sie das Feuer in Windrichtung an.





Attaquer le feu à la base des flammes
et à une certaine distance.
Greifen Sie das Feuer in der Basis der
Flammen mit einer gewissen Distanz an.



Si nécessaire, utiliser plusieurs
extincteurs simultanément.
Wenn nötig verwenden Sie mehrere
Feuerlöscher gleichzeitig.



Rester sur place pour surveiller
et contrôler le feu après l'extinction.
Bleiben Sie am Ort,
um das Feuer nach dem Löschen
zu überwachen und zu kontrollieren.



Faire appel à SICLI pour recharger les
extincteurs utilisés, même partiellement,
ou percus. Ne jamais
les remettre en place sans contrôle.
Rufen Sie SICLI an, um die gebrauchten,
teilweise gebrauchten oder unter Druck
stehenden Feuerlöscher wieder
aufzufüllen. Stellen Sie sie nie an den
Platz zurück ohne Kontrolle.



1211 GENEVE 26 route des Acacias 45
Usine et direction (022) 342 18 18
8902 URDORF ZH, Steinackerstrasse 43
Verkaufsbüro 01/734 04 88
3005 BERN, Sulgeneckstrasse 60
Verkaufsbüro 031/376 06 26



2500 Bienne 1 Mürtenstrasse 45 (032) 322 62 55
1754 Avry/Matran FR Avry-Bourg 30 (026) 470 29 18
1010 Lausanne Boissonnet 92 (021) 657 57 10
6900 Lugano Via Cortivalto 22 (091) 966 16 64
2000 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 4 (032) 725 53 55
1950 Sion Rue de Lausanne 73 (027) 322 03 32